



# Tune Chip® Engine Tuner (Live) 取付説明書

一般的な装着箇所としては、エンジンヘッド（吸気側を推奨）、エンジンオイルパン、ミッションオイルパン、デフギア等です。装着に関しては被装着物表面を脱脂し、両面テープで装着できます。

（密着性が重要なのでなるべく平らな面に装着して下さい。）

（振動が多い箇所等になる場所への装着の場合には付属のアルミ保護シールにてカバーして脱落を防止して下さい。）

吸気側、排気側、ヘッドカバー部、シリンダーヘッド部等、装着位置によって効果が違ってきますので、好みでチューニングしてみてください。（効果は車種にもよりますが2, 3日で100%の効果が期待できます。）



剛性調整用チップとしても十分な能力がありますので、Aピラーやメンバー等への装着もできます。

〒812-0882 福岡市博多区麦野5丁目6番3号-102

E@Tech (イーテック) <http://www.tunechip.com/>

技術担当：大原俊光

FAX電話：092-593-6816 携帯：090-3602-2564